

Importeur & Händler/Markeninhaber:
Wilhelm Dederer
Erwitter Str. 36
59590 Geseke
Deutschland

Elektronische Adresse:
Website: <https://www.dederer-fliesen.de>
E-Mail: info@dederer-fliesen.de
Telefon: +49 152 21397754

Produkt: Dederer Systems® Gefälleprofil Edelstahl V2A
Produktbezeichnung: DE-DP 150-11-32 Links
Material: Edelstahl V2A
Oberfläche: gebürstet
Höhe 1: 11 mm, Höhe 2: 32 mm, Länge: 150 cm
Verwendung: Kantenschutz, Abschlussprofil, Dekorelement, Gefälleprofil mit ca. 2 %
Neigung zur normgerechten Entwässerung und sicheren Fliesenverlegung in bodengleichen
Duschen

1. Allgemeine Hinweise
Oberflächen aus Edelstahl, die regelmäßig mit aggressiven Reinigern oder anderen belastenden Stoffen in Kontakt kommen, sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Dabei dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden, die Salzsäure oder Flusssäure enthalten. Der Kontakt mit rostenden Materialien ist zu vermeiden, um eine mögliche Fremdrostbildung auszuschließen.
2. Material und Eigenschaften
Die Fliesenprofile werden aus Edelstahlbändern geformt. Daher unterscheiden sie sich in ihrer Profilgeometrie von gepressten Profilen. Edelstahlprofile sind sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Sie zeichnen sich durch eine hohe mechanische und chemische Belastbarkeit aus und eignen sich besonders für Einsatzbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen, z. B. in: der Lebensmittelindustrie, Krankenhäusern, Schwimmbädern, Großküchen, Molkereien
3. Anwendung
Das Gefälleprofil wird beim Bau bodengleicher Duschen eingesetzt, um ein konstantes Gefälle von ca. 2 % zu erzeugen und den Wasserablauf gezielt zu steuern. Es wird unterhalb der Fliesen verlegt und bietet eine stabile Basis für die sichere Verlegung im Nassbereich. Gleichzeitig sorgt das Profil für eine saubere und optisch ansprechende Sichtkante im Duschbereich.
4. Verarbeitungshinweise
 - Das Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen
 - Den Untergrund mit einer Zahnkelle mit Fliesenkleber vorbereiten
 - Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel in den Kleber eindrücken und ausrichten
 - Den Befestigungsschenkel vollständig mit Kleber überspachteln
 - Fliesen bündig zur Profiloberkante verlegen; im Bereich des Profils die Fliesen vollflächig verlegen
 - Zwischen Profil und Fliese eine Fuge von ca. 2 mm belassen
 - Fugenraum mit geeignetem Fugenmörtel ausfüllen
 - Kleber- und Mörtelreste sofort und sorgfältig entfernen

Wilhelm Dederer – Erwitter Str. 36 – 59590 Geseke – Mobil: +49 152 21397754

Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.